

<b>HOPPER ASSEMBLY</b>	<b>KOLU KOKKUPANEK</b>
1. Assemble burner pullout as shown by sliding the rod through the bottom hole on the right side of the grill as shown in Fig. 7.	1. Paigaldage põleti tühjendusvarras: selleks libistage varras läbi grilli paremal küljel asuva alumise ava, nagu näidatud joonisel 7.
Burner pullout plate should be centered over the hole in the bottom of the stove and centered between the guides.	Põleti tühjendusplaat peaks jääma ahju põhjas oleva ava kohale ja juhikute vahele.
2. Assemble hairpin through hole in burner pullout rod to prevent the pullout from pulling out too far.	2. Pange hoideklamber läbi põleti tühjendusvardas oleva ava, et tõkestada tühjendusvarda liiga pikalt välja tõmbamist.
3. Assemble the stop lock bushing on the burner pullout rod as shown in Fig.8.	3. Paigaldage põleti tühjendusvardale lukustuspuks, nagu näidatud joonisel 8.
Make sure that the larger side of the bushing is towards the grill.	Jälgige, et puksi laiem külg jääks grilli poole.
4. Install pullout knob onto burner pullout and tighten against the stop lock bushing.	4. Paigaldage põleti tühjendusvardale tõmbenupp ja keerake see lukustuspuksi vastu.
5. Install the feed gasket over the hopper tube.	5. Paigaldage kolu torule sisendi tihend.
Install the hopper tube through the square opening on the side of the grill assembly.	Lükake kolu toru läbi grilli küljel oleva nelinurkse ava sisse.
When the hopper tube is about half way in, route the thermometer through the upper rectangular hole as shown in Fig. 9.	Kui kolu toru on umbes poole pikkuse võrra sees, juhtige termomeeter läbi ülemise nelinurkse ava, nagu näidatud joonisel 9.
Note:	Märkus.
Be careful not to damage the thermometer.	Vältige termomeetri vigastamist.
6. Attach hopper assembly using Qty (4) M6 x 15 bolts as shown in Fig. 10.	6. Kinnitage kolu, kasutades nelja M6 x 15 polti, nagu näidatud joonisel 10.
7. Install thermometer as shown then secure using Qty (2) ST 4.2 x 10 screws as shown in Fig. 10	7. Paigaldage termomeeter ja kinnitage see kahe ST 4.2 x 10 kruviga, nagu näidatud joonisel 10.
8. Push extra wire from thermometer back through the hole to the hopper.	8. Lükake termomeetri juhtme ülejäänud osa läbi ava tagasi kolusse.

Install probe cover to the wall where the thermometer came thru the wall using QTY (2) ST 4.2 x 10 screws.	Paigaldage sondikate samale seinale, kust termomeetri juhe on läbi viidud, kasutades kahte ST 4.2 x 10 kruvi.
Make sure that the notch in the cover is up and wire goes through notch so it is not pinched.	Veenduge, et katte sälk asub ülemises asendis ja juhe läheb läbi sälgu nii, et juhe ei ole kokku pitsitatud.
9. Secure hopper end to the grill body assembly using Qty (2) ST 4.2 x 10 screws as shown in Fig. 10	9. Kinnitage kolu ots grilli korpuse külge, kasutades kahte ST 4.2 x 10 kruvi, nagu näidatud joonisel 10.
<b>INSTALL DRIP TRAY</b>	<b>PAIGALDAGE TILGAALUS</b>
Install heat deflector as shown on top of the two guide rods.	Paigaldage kahele juhtvardale soojuse deflektor, nagu näidatud.
Route the pull rod through the hole on the left side and install the jam nut and the grill knob.	Juhtige tõmbevarras läbi vasakul küljel oleva ava ning paigaldage tõkestusmutter ja grilli nupp.
Tighten jam nut against the knob to tighten in place.	Fikseerimiseks keerake tõkestusmutter nupu vastu.