

HOPPER ASSEMBLY	СБОРКА БУНКЕРА
1. Assemble burner pullout as shown by sliding the rod through the bottom hole on the right side of the grill as shown in Fig. 7.	1. Соберите вытягиватель горелки, как показано, продев стержень через нижнее отверстие с правой стороны гриля, как показано на рис. 7.
Burner pullout plate should be centered over the hole in the bottom of the stove and centered between the guides.	Пластина вытягивателя горелки должна располагаться по центру отверстия в дне печи и посередине между направляющими.
2. Assemble hairpin through hole in burner pullout rod to prevent the pullout from pulling out too far.	2. Вставьте шпильку в отверстие стержня вытягивателя горелки, чтобы предотвратить слишком сильное вытягивания вытягивателя.
3. Assemble the stop lock bushing on the burner pullout rod as shown in Fig.8.	3. Установите стопорную втулку на стержень вытягивателя горелки, как показано на рис. 8.
Make sure that the larger side of the bushing is towards the grill.	Убедитесь, что более крупная сторона втулки обращена в сторону гриля.
4. Install pullout knob onto burner pullout and tighten against the stop lock bushing.	4. Установите круглую ручку на вытягиватель горелки и притяните ее к стопорной втулке.
5. Install the feed gasket over the hopper tube.	5. Установите прокладку подачи на трубку бункера.
Install the hopper tube through the square opening on the side of the grill assembly.	Установите трубку бункера через квадратное отверстие сбоку гриля в сборе.
When the hopper tube is about half way in, route the thermometer through the upper rectangular hole as shown in Fig. 9.	Когда трубка бункера войдет примерно наполовину, пропустите термометр через верхнее прямоугольное отверстие, как показано на рис. 9.
Note:	Примечание:
Be careful not to damage the thermometer.	Будьте осторожны, чтобы не повредить термометр.
6. Attach hopper assembly using Qty (4) M6 x 15 bolts as shown in Fig. 10.	6. Закрепите бункер в сборе с помощью 4 болтов М6 х 15, как показано на рис. 10.
7. Install thermometer as shown then secure using Qty (2) ST 4.2 x 10 screws as shown in Fig. 10	7. Установите термометр, как показано, а затем закрепите с

	помощью 2 винтов ST 4,2 x 10, как показано на рис. 10.
8. Push extra wire from thermometer back through the hole to the hopper.	8. Протяните дополнительный провод от термометра обратно через отверстие в бункер.
Install probe cover to the wall where the thermometer came thru the wall using QTY (2) ST 4.2 x 10 screws.	Установите крышку зонда на стенке в том месте, где термометр проходит через стенку, используя 2 винта ST 4,2 x 10.
Make sure that the notch in the cover is up and wire goes through notch so it is not pinched.	Убедитесь, что выемка в крышке находится сверху, а провод проходит через выемку, то есть не защемляется.
9. Secure hopper end to the grill body assembly using Qty (2) ST 4.2 x 10 screws as shown in Fig. 10	9. Прикрепите заднюю часть бункера к корпусу гриля в сборе с помощью 2 винтов ST 4,2 x 10, как показано на рис. 10.
INSTALL DRIP TRAY	УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ КАПЕЛЬ
Install heat deflector as shown on top of the two guide rods.	Установите теплоотражатель, как показано, поверх двух направляющих стержней.
Route the pull rod through the hole on the left side and install the jam nut and the grill knob.	Пропустите тягу через отверстие с левой стороны и установите контргайку и круглую ручку гриля.
Tighten jam nut against the knob to tighten in place.	Притяните контргайку к круглой ручке, чтобы установить ручку.